WF1804WP(C/N/Q/S/U/V/W/Y)

Lavarropas

manual del usuario

Planet First 100% Recycled Paper

Este manual está impreso en papel 100% reciclado.

imagine las posibilidades

Gracias por adquirir este producto Samsung.
Para más información de nuestros productos visite

www.samsung.com.ar

SAMSUNG

WF1802WP-03177D_ES.indd 1 2013-1-31 14:26:34

funciones de su nuevo lavarropas samsung

Su nuevo lavarropas hará que cambie su opinión con respecto al lavado de ropa. Desde su gran capacidad hasta su eficiencia en energía, el lavarropas Samsung cuenta con todas las funciones para que una tarea hogareña se transforme en un placer.

- **Lavado Eco Bubble**

  el efectivo método Eco Bubble de Samsung proporciona una limpieza mejorada junto a un cuidado superior de las prendas. La tecnología Eco Bubble permite que el detergente se distribuya equitativamente y penetre en las prendas con mayor rapidez y profundidad.

- **Lavado rápido**

  ¡No hay tiempo que perder! Nuestro Lavado rápido de 15 minutos le permitirá lavar y seguir. el programa de lavado rápido puede ayudarle en su ajetreada vida. ¡Ahora puede lavar su ropa preferida (hasta 2Kg) en 15 minutos!

- **Ropa Deportiva**

  el uso de un lavarropas Samsung con Eco Bubble le permite lavar ropa impermeable con mayor comodidad teniendo en cuenta que su lavarropas proporciona un excelente cuidado a su ropa outdoor. el colchón de espuma creado por Eco Bubble protege a la capa a prueba de agua del impacto y de la abrasión, minimizando los daños de la ropa outdoor y protegiendo a la vez a otros tipos de prendas delicadas.

- **Programa Bebé**

  Este lavarropas Samsung incluye programas de lavado que ayudan a proteger la ropa de los niños que tienen un piel más sensible.
  Estos programas reducen la irritación de la piel ya que minimizan los restos de detergente. Además, clasifican la colada en diferentes categorías y realizan un lavado de acuerdo con sus características de tal manera que los niños sienten frescura cada vez que se visten.

- **Lavado a mano**

  Se puede lavar la ropa que necesita un cuidado especial mediante la temperatura adecuada, la acción de un lavado suave y la cantidad adecuada de agua.

WF1802WP-03177D_ES.indd 2 2013-1-31 14:26:34

- **Limpieza de Tambor**

  el uso del programa Limpieza de Tambor contribuye a mantener el lavarropas limpio sin necesidad de utilizar productos químicos o lavandina. Mantenga su tambor limpio y sin olor gracias al programa de lavado especializado.

- **Seguro para niños**

  La función Seguro para niños asegura que las manitos curiosas se mantengan alejadas el lavarropas.
  Esta función de seguridad evita que sus hijos jueguen con el funcionamiento del lavarropas y le advierte cuando se activa.

- **Final diferido**

  Demore un ciclo por hasta 19 horas en incrementos de una hora y aumente su comodidad al utilizar su lavarropas especialmente cuando tenga que salir.

- **Pantalla gráfica digital**

  el panel de control de la pantalla gráfica digital es claro y fácil de usar para que las dificultades sean mínimas. Además de ser fácil de utilizar, la pantalla gráfica digital le permite realizar ajustes rápidos y precisos al lavado para obtener excelentes resultados.

- **Puerta amplia**

  ¡Apertura de puerta extra amplia para una mejor visualización! Agregue y retire prendas fácilmente, en especial para elementos amplios como ropa de cama, toallas, etc.

Este manual contiene información importante acerca de la instalación, el uso y el cuidado de su nuevo lavarropas Samsung. Remítase al mismo para obtener descripciones del panel de control, instrucciones sobre cómo usar el lavarropas y sugerencias para aprovechar al máximo sus características y funciones de vanguardia. En la sección "Solución de problemas y códigos de información" de la página 36 se explica qué hacer cuando algo no funciona bien en el lavarropas.

WF1802WP-03177D_ES.indd 3 2013-1-31 14:26:34

información sobre seguridad

Felicitaciones por adquirir su nuevo lavarropas Samsung. Este manual contiene información importante para la instalación, el uso y el mantenimiento del electrodoméstico. Le aconsejamos que lea este manual si quiere aprovechar todas las ventajas y funciones del lavarropas.

QUÉ DEBE SABER SOBRE LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Lea este manual en su totalidad para aprender a utilizar el lavarropas con seguridad y aprovechar todas las funciones y características del electrodoméstico; conserve el manual en un lugar seguro cerca del aparato para futuras consultas. Utilice este aparato sólo para las funciones propias que se describen en este manual.
Las advertencias y las instrucciones de seguridad importantes no cubren todas las posibles condiciones ni situaciones que puedan surgir. Es su responsabilidad usar el sentido común y tener precaución y cuidado durante la instalación, el mantenimiento y el uso del lavarropas.
Ya que las siguientes instrucciones de funcionamiento se aplican a varios modelos, las características de su lavarropas pueden variar ligeramente de las descritas en este manual y quizás no sean aplicables todas las advertencias. Si tiene cualquier consulta o duda, puede ponerse en contacto con el centro de atención al cliente o solicitar ayuda e información en www.samsung.com.ar.

SÍMBOLOS Y PRECAUCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Los íconos y las señales incluidas en este manual del usuario significan lo siguiente:

⚠ **ADVERTENCIA**	Peligros o prácticas inseguras que pueden causar **lesiones físicas graves o la muerte.**
⚠ **PRECAUCIÓN**	Peligros o prácticas inseguras que pueden causar **lesiones físicas leves o daños materiales.**
PRECAUCIÓN	Para reducir el riesgo de incendio, explosión, descargas eléctricas o lesiones físicas cuando use esta lavarropas, siga estas instrucciones básicas de seguridad:

	NO intente hacer nada.
	NO desarme.
	NO toque.
	Siga las instrucciones completamente.
	Desenchufe el enchufe de alimentación eléctrica del tomacorriente de la pared.
	Asegúrese de que la máquina tenga buena conexión a tierra para evitar descargas eléctricas.
	Llame al centro de servicio técnico para obtener asistencia.
	Aviso

Estos signos de advertencia son para evitar que usted u otras personas sufran daños. Sígalas completamente.
Después de leer esta sección, guárdela en un lugar seguro para consultas futuras.

WF1802WP-03177D_ES.indd 4 2013-1-31 14:26:35

Lea todas las instrucciones antes de usar el electrodoméstico.

Al igual que con cualquier equipo que usa electricidad y piezas movibles, existen riesgos potenciales. Para usar este electrodoméstico en forma segura, familiarícese con su funcionamiento y manéjelo con cuidado cuando lo use.

No permita que los niños (ni las mascotas) jueguen sobre el lavarropas o dentro de él. La puerta de el lavarropas no se abre con facilidad desde el interior, y los niños podrían lastimarse gravemente si quedaran atrapados dentro del mismo.

ADVERTENCIA Este aparato lo pueden utilizar niños mayores de 8 años y personas con las capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o faltas de experiencia y conocimiento, siempre que estén supervisados o hayan recibido instrucciones sobre el uso seguro del aparato y comprendan los peligros que conlleva. Los niños no deben jugar con el aparato. Los niños no deben hacer tareas de limpieza y mantenimiento sin vigilancia.

Los niños deben ser supervisados para garantizar que no jueguen con el electrodoméstico.

Si se daña el enchufe (cable de alimentación eléctrica), deberá ser sustituido por el fabricante, su agente de reparaciones o una persona igualmente calificada a fin de evitar accidentes.

El electrodoméstico debe colocarse en una posición accesible al tomacorriente, las llaves del suministro de agua y las cañerías de desagüe.

Para las lavarropass con aberturas de ventilación en la base, asegúrese de que la abertura no se encuentre obstruida por una alfombra ni otros elementos.

Use juegos de mangueras nuevos y no juegos viejos.

WF1802WP-03177D_ES.indd 5 2013-1-31 14:26:35

información sobre seguridad

ADVERTENCIA SEÑALES DE ADVERTENCIA IMPORTANTES PARA LA INSTALACIÓN

La instalación de este aparato la debe realizar un técnico acreditado o una empresa de servicios.

- De no hacerlo, se puede provocar una descarga eléctrica, un incendio, una explosión, problemas con el producto o lesiones personales.

El aparato es pesado; tome las precauciones adecuadas para levantarlo

Conecte el cable a una toma de alimentación CA 220V-240V/50Hz o superior y utilice la toma de alimentación únicamente para este electrodoméstico. No utilice extensiones.

- Si comparte el tomacorriente de pared con otros aparatos mediante una regleta o un cable de extensión se puede producir una descarga eléctrica o un incendio.
- Compruebe que el voltaje, la frecuencia y la corriente coincidan con las especificaciones del producto. De no hacerlo se puede producir una descarga eléctrica o un incendio. Conecte el enchufe en el tomacorriente firmemente.

Elimine regularmente cualquier sustancia ajena como polvo o agua de los terminales y los puntos de contacto del enchufe de alimentación con un paño seco.

- Desconecte el enchufe de alimentación y límpielo con un paño seco.
- De no hacerlo se puede producir una descarga eléctrica o un incendio.

Conecte el enchufe de alimentación en el tomacorriente de pared en la dirección correcta de manera que el cable se dirija hacia el piso.

- Si conecta el enchufe de alimentación en la dirección opuesta, los cables eléctricos dentro del cable se pueden dañar y provocar una descarga eléctrica o un incendio.

Mantenga los materiales de embalaje lejos del alcance de los niños, ya que pueden ser peligrosos para éstos.

- Si un niño mete la cabeza en una bolsa, se puede asfixiar.

Si el aparato o el cable están dañados contacte con el centro de servicio más cercano.

Este aparato debe tener la conexión a tierra adecuada.
No realice la conexión nunca en una tubería de gas, un caño de agua de plástico ni en una línea de teléfono.

- Se puede provocar una descarga eléctrica, un incendio, una explosión o problemas con el producto
- Nunca enchufe el cable de alimentación en un tomacorriente que no esté correctamente conectado a tierra y que no siga las normas locales y nacionales.

No instale este aparato cerca de un calentador o materiales inflamables.
No instale este aparato en un lugar con humedad, aceites o polvo, que esté expuesto a la luz directa del sol o al agua (gotas de lluvia).

No instale este aparato en un lugar en que se registren bajas temperaturas

- La escarcha podría bloquear las tuberías

No instale este aparato en un lugar en el que se podrían producir fugas de gas.

- Se puede provocar una descarga eléctrica o un incendio.

No lo utilice con un transformador eléctrico.

- Se puede provocar una descarga eléctrica o un incendio.

No lo utilice con un cable o un enchufe de alimentación dañados ni en un tomacorriente de pared suelto.

WF1802WP-03177D_ES.indd 6 2013-1-31 14:26:35

- Se puede provocar una descarga eléctrica o un incendio.

No tire del cable de alimentación ni lo doble excesivamente.
Evite retorcer o enrollar el cable de alimentación.
No cuelgue el cable de alimentación de un objeto metálico, no coloque objetos pesados sobre el cable de alimentación, no lo ponga entre objetos ni por detrás del aparato.
- Se puede provocar una descarga eléctrica o un incendio.

No tire del cable de alimentación para desenchufarlo.
- Para desenchufar el cable sujételo por el enchufe.
- De no hacerlo se puede producir una descarga eléctrica o un incendio.

No coloque el cable de alimentación y la tuberías donde pueda tropezar con ellos.

⚠ PRECAUCIÓN SEÑALES DE PRECAUCIÓN PARA LA INSTALACIÓN

Este aparato se debe ubicar de manera que el enchufe sea fácilmente accesible.
- De no ser así se puede producir una descarga eléctrica o un incendio debido a una fuga eléctrica.

Instale el aparato sobre una superficie nivelada y resistente que pueda soportar su peso.
- De no hacerlo se podrían producir vibraciones, ruidos y problemas con el producto.

⚠ ADVERTENCIA SEÑALES DE ADVERTENCIA IMPORTANTES PARA EL USO

Si se inunda el aparato corte la alimentación inmediatamente y contacte con el centro de servicio más cercano.
- No toque el enchufe de alimentación con las manos mojadas.
- Se puede producir una descarga eléctrica.

Si advierte ruidos extraños, olor a quemado o humo en el aparato, desconéctelo inmediatamente y contacte con el centro de servicio técnico más cercano.
- De no hacerlo se puede producir una descarga eléctrica o un incendio.

En caso de fuga de gas (como propano, LP, etc), ventile inmediatamente sin tocar el enchufe de alimentación. No toque el aparato ni el cable de alimentación.
- No utilice un ventilador.
- Una chispa podría causar una explosión o un incendio.

No permita que los niños jueguen sobre el lavarropas ni dentro de él. Además, cuando se deshaga del aparato, quite la palanca de la puerta de el lavarropas.
- Si un niño queda atrapado en su interior, se puede asfixiar y morir.

Asegúrese de eliminar el material de embalaje (goma espuma, poliestireno) de la parte inferior de el lavarropas antes de ponerlo en funcionamiento.

WF1802WP-03177D_ES.indd 7 2013-1-31 14:26:35

información sobre seguridad

No lave artículos contaminados con gasolina, querosén, benceno, disolventes de pintura, alcohol u otros materiales inflamables o explosivos.

- Se puede provocar una descarga eléctrica, un incendio o una explosión.

No fuerce la apertura de la puerta mientras el lavarropas está funcionando (lavado a alta temperatura/secado/centrifugado).

- Si sale agua del lavarropas, se pueden provocar quemaduras o dejar el piso resbaladizo.

Se pueden producir lesiones personales.

- Forzar la apertura de la puerta puede provocar daños en el producto o lesiones personales.

No introduzca las manos debajo de el lavarropas.

- Se pueden producir lesiones personales.

No toque el enchufe de alimentación con las manos mojadas.

- Esto podría producir lesiones personales.

No apague el aparato desenchufando el cable de alimentación mientras el lavarropas está funcionando.

- Al volver a conectar el enchufe en el tomacorriente, se puede producir una chispa y originar una descarga eléctrica o un incendio.

No permita que los niños o las personas enfermas utilicen el lavarropas sin supervisión. No permita que los niños se suban al aparato.

- Se puede producir una descarga eléctrica, quemaduras o lesiones personales.

No introduzca las manos ni ningún objeto metálico debajo de el lavarropas mientras ésta está funcionando.

- Se pueden producir lesiones personales.

No desenchufe el aparato tirando del cable de alimentación; sujete firmemente el enchufe y tire de él en línea recta.

- Si se daña el cable se puede producir un cortocircuito, un incendio o una descarga eléctrica.

No intente reparar, desmontar ni modificar el aparato usted mismo.

- No utilice ningún tipo de fusible (como cobre, cable de acero, etc) que no sea un fusible estándar.
- Cuando deba reparar el aparato, contacte con el centro de servicio técnico más cercano.
- De no hacerlo, se puede provocar una descarga eléctrica, un incendio, problemas con el producto o lesiones personales.

Si se ha introducido en el aparato cualquier sustancia ajena como agua, desenchufe el cable y contacte con el centro de servicio técnico más cercano.

- De no hacerlo se puede producir una descarga eléctrica o un incendio.

Si la manguera de suministro de agua se suelta del grifo y el aparato se inunda, desconecte el cable de alimentación.

- De no hacerlo se puede producir una descarga eléctrica o un incendio.

Desconecte el tomacorriente cuando el aparato no se vaya a usar durante un periodo prolongado o durante una tormenta eléctrica.

- De no hacerlo se puede producir una descarga eléctrica o un incendio.

WF1802WP-03177D_ES.indd 8 2013-1-31 14:26:35

PRECAUCIÓN SEÑALES DE PRECAUCIÓN PARA EL USO

Si el lavarropas está contaminado por sustancias ajenas, como detergente, suciedad, restos de comida, etc, desconecte el tomacorriente y limpie el lavarropas con un paño suave humedecido.

- De no hacerlo así, el lavarropas se podría decolorar, deformar, dañar u oxidarse.

El vidrio frontal se puede romper por un impacto fuerte. Tenga cuidado al utilizar el lavarropas.

- Si el vidrio se rompe, se pueden provocar lesiones personales.

Tras una anomalía en el suministro de agua o cuando vuelva a conectar la manguera de suministro de agua, abra el grifo lentamente.
Abra el grifo lentamente tras un largo periodo de no utilizar el lavarropas.

- La presión del aire en la manguera de suministro de agua o de la tubería de agua puede dañar una pieza o provocar fugas de agua.

Si durante el funcionamiento hay problemas en el desagüe, realice las comprobaciones oportunas.

- Si se ha inundado el lavarropas por un problema del desagüe y se vuelve a utilizar, se puede producir una descarga eléctrica o un incendio por una fuga eléctrica.

Introduzca la ropa en el lavarropas completamente, de tal modo que la puerta no atrape ninguna prenda.

- Si alguna prenda queda atrapada por la puerta, se puede dañar la ropa o el lavarropas y puede haber fugas de agua.

Compruebe que la llave de agua esté cerrada si el lavarropas no se va a utilizar.

- Compruebe que el tornillo del conector de la manguera de suministro de agua esté bien ajustado.
- De no ser así se pueden producir daños a la propiedad o lesiones personales.

Tenga cuidado que en el sello de goma y el vidrio de la puerta frontal no queden sustancias extrañas (restos, hilos, cabellos, etc.)

- Si un elemento extraño queda atrapado en la puerta o si la puerta no está cerrada por completo se puede originar una fuga de agua.

Abra el grifo y compruebe que el conector de la manguera de suministro de agua está bien ajustado y que no hay fugas de agua antes de utilizar el producto.

- Si los tornillos del conector de la manguera de suministro de agua están sueltos, puede haber fugas de agua.

Para reducir el riesgo de incendio o explosión:

- En algunas condiciones, el gas de hidrógeno se puede producir en el sistema de agua caliente, como en el calentador de agua, cuando éste está sin usar durante dos semanas o más. EL GAS HIDRÓGENO ES EXPLOSIVO. Si el sistema de agua caliente no se ha usado durante dos semanas o más, abra todas las llaves de agua caliente de su casa y deje que el agua fluya durante varios minutos antes de usar el lavarropas. Esto disipará el gas hidrógeno acumulado. Puesto que el gas hidrógeno es inflamable, no fume ni encienda una llama abierta en ese momento. Ventile inmediatamente sin tocar el cable de alimentación si hay una fuga de gas.

El producto que ha adquirido está diseñado únicamente para uso doméstico.

La utilización con fines comerciales se considerará uso inadecuado del producto. En este caso, el producto no estará cubierto por la garantía estándar que proporciona Samsung y no se podrá atribuir a Samsung responsabilidad alguna por los daños o anomalías resultantes de dicho uso inadecuado.

WF1802WP-03177D_ES.indd 9 2013-1-31 14:26:35

información sobre seguridad

No se sostenga sobre el aparato ni deposite objetos (como ropa, velas o cigarrillos encendidos, platos, productos químicos, objetos metálicos, etc.) encima.

- Se puede provocar una descarga eléctrica, un incendio, problemas con el producto o lesiones personales.

No rocíe materiales volátiles, como insecticidas, sobre la superficie del aparato.

- Además de ser perjudiciales para las personas, se puede provocar una descarga eléctrica, un incendio o problemas con el producto.

No coloque objetos que generen campos electromagnéticos cerca de el lavarropas.

- Se pueden producir lesiones personales por un mal funcionamiento.

Como el agua que se drena durante el ciclo de lavado a alta temperatura o el de secado está caliente, no la toque.

- Se puede producir quemaduras o lesiones personales.

No lave, centrifugue ni seque asientos, o prendas impermeables (*) a menos que el aparato tenga un programa especial para lavar estos artículos.

- No lave prendas y rígidas aunque la marca de el lavarropas esté en la etiqueta de indicaciones.
- Se pueden producir lesiones personales o daños en el lavarropas, paredes, piso o ropa debido a vibraciones anormales.

* Ropa de cama de lana, prendas para la lluvia, chalecos de pesca, pantalones de esquí, sacos de dormir, cubiertas para pañales y cubiertas de bicicletas, motos y automóviles, etc.

No ponga en marcha el lavarropas sin el recipiente del detergente colocado en su lugar.

- Se puede producir una descarga eléctrica o lesiones personales debido a una fuga de agua.

No toque el interior del tambor durante el secado o justo después de finalizar éste, ya que está muy caliente.

- Se puede producir quemaduras.

No introduzca la mano dentro del recipiente del detergente.

- Se podría lesionar la mano si queda atrapada por el dispositivo de introducción del detergente. No coloque ningún objeto (como zapatos, restos de comida, animales) que no sea la ropa dentro de el lavarropas.
- Se podría dañar el lavarropas o producir lesiones o la muerte en el caso de las mascotas debido a las vibraciones anormales.

No presione los botones con objetos puntiagudos, como alfileres, cuchillos, las uñas, etc.

- Se puede provocar una descarga eléctrica o lesiones personales.

No lave prendas contaminadas por aceites, cremas, o lociones que por lo general se utilizan en establecimientos para el cuidado de la piel o en clínicas de masajes.

- El sello de goma de la puerta se podría deformar y originarse fugas de agua.

No deje objetos de metal, como clips u horquillas, ni lejía en el tambor durante períodos prolongados.

- El tambor se podría oxidar.
- Si comienza a aparecer óxido en la superficie del tambor, aplique un agente limpiador (neutro) sobre la superficie y utilice una esponja para limpiarlo. Nunca utilice un cepillo de metal.

No utilice detergentes de limpieza en seco directamente ni lave, enjuague ni centrifugue la ropa contaminada por detergentes de limpieza en seco.

- Se podría producir una combustión o ignición espontánea debido al calor de la oxidación del aceite.

No utilice el agua caliente de los dispositivos de refrigeración/calefacción.

- Podría tener problemas con el lavarropas.

WF1802WP-03177D_ES.indd 10 2013-1-31 14:26:35

No utilice jabón natural para lavar a mano en el lavarropas.
- Si se endurece y se acumula en el interior, puede causar problemas al producto, como decoloración, óxido o malos olores.

No lave prendas grandes como ropa de cama en la bolsa de malla de lavado.
- Coloque las medias y la ropa interior en la bolsa de malla de lavado y lávelos junto con otras prendas.
- De no hacerlo, se pueden producir lesiones personales debido a las vibraciones anormales.

No utilice detergente endurecido.
- Si se acumula dentro de el lavarropas, se pueden producir fugas de agua.

Para los lavarropass con aberturas de ventilación en la base, asegúrese de que la abertura no se encuentre obstruida por una alfombra ni otros elementos.

Asegúrese de que no haya nada en los bolsillos de las prendas que vaya a lavar.
- Los objetos duros o afilados, tales como monedas, clips, clavos, tornillos o piedras pueden causar daños considerables en el lavarropas.

No lave ropa que contenga hebillas grandes, botones u otros objetos de metal pesados.

⚠ ADVERTENCIA SEÑALES DE ADVERTENCIA IMPORTANTES PARA LA LIMPIEZA

No limpie al aparato rociando agua directamente.
No utilice un agente de limpieza muy ácido.
No utilice benceno, alcohol ni disolventes para limpiar el aparato.
- Se puede provocar decoloración, deformación, daños, una descarga eléctrica o un incendio.

Antes de limpiar o realizar tareas de mantenimiento, desenchufe el aparato del tomacorriente de pared
- De no hacerlo se puede producir una descarga eléctrica o un incendio.

WF1802WP-03177D_ES.indd 11 2013-1-31 14:26:35

contenido

INSTALACIÓN DE SU LAVARROPAS 13

13 Comprobación de las piezas
14 Cumplir con los requisitos de instalación
14 Suministro eléctrico y conexión a tierra
14 Suministro de agua
15 Desagüe
15 Piso
15 Temperatura circundante
15 Instalación del electrodoméstico en un gabinete o en un hueco
15 Instalación de su lavarropas

LAVADO DE UNA CARGA DE ROPA 21

21 Lavar por primera vez
21 Instrucciones básicas
22 Uso del panel de control
25 Seguro para niños
25 Interrupción de sonido
25 Final diferido
26 Eco Bubble
27 Lavado de prendas con el selector de ciclos
28 Lavado manual de ropa
29 Información sobre los detergentes y aditivos
29 Qué detergente usar
30 Cajón para detergente
30 Detergente líquido (modelos seleccionados)

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE SU LAVARROPAS 31

31 Limpieza de Tambor
32 Drenar el lavarropas en caso de emergencia
33 Limpieza del cajón de detergente y el hueco del cajón
34 Limpieza del filtro de residuos
34 Limpieza del exterior
35 Limpieza del filtro de malla de la manguera de agua
35 Reparación de el lavarropas si sufrió el efecto de las heladas
35 Almacenamiento de su lavarropas

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y CÓDIGOS DE INFORMACIÓN 36

36 Controle estos puntos si su lavarropas...
37 Códigos de información

CALIBRACIÓN DE EI LAVARROPAS 38

38 Modo Calibración

TABLA DE CICLOS 39

39 Tabla de ciclos

APÉNDICE 40

40 Tabla de indicaciones del tejido
40 Protección del medio ambiente
40 Declaración de conformidad
41 Ficha de las lavarropass domésticas

WF1802WP-03177D_ES.indd 12 2013-1-31 14:26:36

instalación de su lavarropas

Asegúrese de que su instalador siga estas instrucciones minuciosamente para que su nuevo lavarropas funcione adecuadamente y no existan riesgos de sufrir lesiones al lavar su ropa.

COMPROBACIÓN DE LAS PIEZAS

Desembale el lavarropas cuidadosamente y asegúrese de haber recibido todas las piezas que se muestran a continuación. Si su lavarropas se daña durante el envío, o si le faltara alguna pieza, contacte con el Servicio al Cliente de Samsung o con su distribuidor de Samsung.



Llave mixta	* Tapones para los orificios de los tornillos	Agua fría	Agua caliente (Modelo seleccionado)	Guía de la manguera	Fijador del tapón	Depósito de detergente líquido (modelo seleccionado)
		Manguera de suministro de agua				

*** Tapones para los orificios de los tornillos :** La cantidad de tapones para los orificios de los tornillos depende de los modelos (3~5 tapones).

WF1802WP-03177D_ES.indd 13 2013-1-31 14:26:37

instalación de su lavarropas

CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE INSTALACIÓN

Suministro eléctrico y conexión a tierra

Para evitar el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones físicas innecesarias, todo el cableado y la conexión a tierra deben realizarse en conformidad con Normas tecnicas eléctricas nacionales, la revisión más reciente, y los códigos y ordenanzas locales. Es exclusiva responsabilidad del propietario del electrodoméstico proveer los servicios eléctricos adecuados para este electrodoméstico.

ADVERTENCIA No utilice cables de extensión.
Utilice únicamente el cable de alimentación provisto con su lavarropas.

Cuando se prepare para la instalación, asegúrese de que su suministro eléctrico ofrezca:
- Un fusible o un disyuntor de 220~240 V CA/50 Hz
- Tomacorriente de pared destinado únicamente a su lavarropas

el lavarropas debe contar con conexión a tierra. En caso de que su lavarropas funcione mal o se descomponga, la conexión a tierra reducirá el riesgo de descarga eléctrica al ofrecer una vía de menos resistencia a la corriente eléctrica.
Su lavarropas está equipado con un cable de alimentación que cuenta con un enchufe de tres pines con conexión a tierra para utilizar en un tomacorriente con conexión a tierra correctamente instalado.

Nunca conecte el cable a tierra a las tuberías de plástico, las tuberías de gas o a las cañerías de agua caliente.

La conexión inadecuada del conductor de conexión a tierra del equipo puede generar una descarga eléctrica.
Consulte a un electricista o técnico acreditado si no está seguro de si la conexión a tierra del lavarropas es la adecuada. No modifique el enchufe provisto con el lavarropas. Solicite a un electricista acreditado que instale el tomacorriente adecuado.

Suministro de agua

Su lavarropas se llenará correctamente cuando su presión de agua sea de 50 kPa ~ 800 kPa. Una presión de agua inferior a 50 kPa puede ocasionar fallas en la válvula de agua e impedir que la válvula de agua se cierre completamente. O puede prolongar el tiempo de llenado más allá de lo permitido por los controles de el lavarropas y hacer que ésta se apague. (En los controles, hay un límite de tiempo de llenado diseñado para evitar que se produzcan derrames o inundaciones si se afloja una manguera interna).

Las llaves de agua deben estar colocadas dentro de los 4 pies (122 cm.) de distancia de la parte posterior de el lavarropas para que las mangueras de entrada provistas lleguen hasta el lavarropas.

La mayoría de las tiendas de elementos de plomería venden mangueras de entradas de diversas longitudes de hasta 10 pies (305 cm.) de longitud.

Puede disminuir el riesgo de pérdidas y de daños ocasionados por el agua:
- Facilitando el acceso a las llaves de agua.
- Cerrando las llaves cuando el lavarropas no esté en uso.
- Verificando periódicamente que no haya pérdidas de agua en los accesorios de la manguera de entrada de agua.

ADVERTENCIA Antes de utilizar el lavarropas por primera vez, controle que todas las conexiones de la válvula y de la llave de agua no presenten pérdidas.

WF1802WP-03177D_ES.indd 14 2013-1-31 14:26:37

Desagüe

Samsung recomienda un tubo vertical de 18 in (65 cm.) de altura. La manguera de desagüe debe ajustarse por medio del gancho de la manguera de desagüe al tubo vertical. La toma de agua debe tener la suficiente longitud como para aceptar el diámetro exterior de la manguera de desagüe. La manguera de desagüe viene conectada de fábrica.

Piso

Para un mejor desempeño, el lavarropas debe estar instalada sobre un piso de construcción sólida. Posiblemente los pisos de madera necesiten reforzarse para minimizar la vibración y/o el desequilibrio de la carga. Las superficies alfombradas o con revestimiento sintético son factores que contribuyen a la vibración y/o a la tendencia de que el lavarropas se mueva levemente durante el ciclo de centrifugado.

Nunca instale el lavarropas sobre una plataforma o sobre una estructura con soportes poco resistentes.

Temperatura circundante

No instale el lavarropas en áreas donde el agua se congele, dado que el lavarropas siempre retendrá algo de agua en el área de la válvula de agua, la bomba y la manguera. el agua congelada dentro de los conductos puede dañar las correas, la bomba y otros componentes.

Instalación del electrodoméstico en un gabinete o en un hueco

Para funcionar de manera segura y adecuada, su nuevo lavarropas requiere de espacios libres mínimos de:

Lados – 25 mm	Posterior – 51 mm
Superior – 25 mm	Frontal – 465 mm

si se instalan un lavarropas y un secarropas juntos, el frente del gabinete o hueco debe tener una abertura de al menos 465 mm sin obstrucciones. Si se instala únicamente un lavarropas, no se requiere una abertura específica.

INSTALACIÓN DE SU LAVARROPAS

PASO 1
Seleccionar una ubicación

Antes de instalar el lavarropas, asegúrese de que la ubicación:

- Tenga una superficie resistente y nivelada sin alfombras ni revestimientos para pisos que puedan obstruir los orificios de ventilación.
- Esté alejada de la luz solar directa
- Tenga una ventilación adecuada
- No corra riesgos de congelamiento (menos de 32 ˚F o 0 ˚C)
- Esté alejada de las fuentes de calor, tales como gasolina o gas
- Tenga suficiente espacio como para que el lavarropas no quede apoyada sobre su cable de alimentación

WF1802WP-03177D_ES.indd 15 2013-1-31 14:26:37

PASO 2
Retirar los tornillos de transporte

Antes de instalar el lavarropas debe retirar los cuatro tornillos de transporte de la parte trasera de la unidad.

1. Afloje todos los tornillos con la llave provista.



2. Desajuste el tornillo con la llave y hágalo atravesar la parte más amplia del orificio. Repita el proceso para cada tornillo.



3. Cubra los orificios con los tapones de plástico suministrados.



4. Guarde los tornillos de transporte en un lugar seguro en caso de que necesite trasladar el lavarropas en el futuro.

ADVERTENCIA Los materiales de embalaje pueden ser peligrosos para los niños; mantenga todo el material de embalaje (bolsas de plástico, poliestireno, etc.) fuera del alcance de los niños.

Inserte el fijador del tapón (uno de los accesorios del embalaje de vinilo) en el orificio del que ha retirado el cable de alimentación en la parte posterior del producto.



WF1802WP-03177D_ES.indd 16 2013-1-31 14:26:38

PASO 3
Ajustar las patas niveladoras

Al instalar su lavarropas, asegúrese de que el tomacorriente, el suministro de agua y el desagüe se encuentren en una posición accesible.

1. Deslice el lavarropas hasta dejarla en su lugar.
2. Nivele el lavarropas haciendo girar las patas niveladoras hacia adentro o hacia fuera en forma manual, según sea necesario.



3. Una vez que el lavarropas se encuentre nivelada, ajuste las tuercas usando la llave suministrada con el lavarropas.



PASO 4
Conectar el suministro de agua y el desagüe

Conexión de la manguera de suministro de agua

1. Tome el extremo en forma de L de la manguera de suministro de agua fría y conéctelo a la toma del suministro de agua fría situada en la parte trasera de la máquina. Ajústelo manualmente.



La manguera de suministro de agua debe conectarse por un extremo a el lavarropas y por el otro extremo a la llave de agua. No estire la manguera de suministro de agua. Si la manguera resulta demasiado corta, sustituya la manguera por otra más larga de alta presión.

2. Conecte el otro extremo de la manguera de suministro de agua fría a la llave de agua fría del fregadero y ajústelo manualmente. Si es necesario, puede reubicar la manguera de suministro de agua en el extremo de el lavarropas aflojando el ajuste, girando la manguera y volviéndola a ajustar.

Para los modelos seleccionados con una entrada adicional de agua caliente:

1. Tome el extremo en forma de L rojo de la manguera de suministro de agua caliente y conéctelo a la toma roja del suministro de agua caliente situada en la parte trasera de la máquina. Ajústelo manualmente.
2. Conecte el otro extremo de la manguera de suministro de agua caliente a la llave de agua caliente del fregadero y ajústelo manualmente.
3. Utilice la pieza en forma de Y si sólo desea utilizar agua fría.

WF1802WP-03177D_ES.indd 17 2013-1-31 14:26:39

instalación de su lavarropas

Conexión de la manguera de suministro de agua (modelos seleccionados)

1. Retire el adaptador de la manguera de suministro de agua.



2. Primero afloje los cuatro tornillos del adaptador con un destornillador tipo '+'. Luego, tome el adaptador y gire la pieza (2) siguiendo la flecha hasta dejar un espacio de 5 mm entre ellos.



3. Conecte el adaptador a la salida de agua ajustando los tornillos con fuerza mientras levanta el adaptador. Gire la pieza (2) en el sentido de la flecha y conecte (1) y (2).



4. Conecte la manguera de suministro de agua al adaptador. Cuando libera la pieza (3) la manguera se conecta automáticamente al adaptador haciendo un 'clic'.

Una vez que haya conectado la manguera de suministro de agua al adaptador, asegúrese de que esté conectada correctamente traccionando la manguera hacia abajo.



5. Conecte el otro extremo de la manguera de suministro de agua a la válvula de entrada de agua ubicada en la parte posterior de el lavarropas. Atornille la manguera hacia la derecha completamente.



WF1802WP-03177D_ES.indd 18 2013-1-31 14:26:40

6. Abra el suministro de agua a fin de asegurarse de que no haya pérdidas de la válvula, la llave de agua o el adaptador. Si hubiera pérdidas de agua, repita los pasos anteriores.



ADVERTENCIA No utilice el lavarropas si presenta pérdidas de agua. Puede provocar descargas eléctricas o lesiones.

- Si el grifo del agua es de tipo rosca, conecte la manguera de suministro de agua para que encaje con la salida, como se muestra a continuación.



Utilice la llave de tipo más corriente para el suministro de agua. En caso de que la llave sea cuadrada o demasiado grande, quite el anillo antes de insertar la llave en el adaptador.

Conexión de la manguera de agua (Modelos seleccionados)

La manguera de agua se inventó para una protección perfecta ante las fugas.Se adhiere a la manguera de suministro de agua y reduce automáticamente el flujo de agua si la manguera está dañada. También muestra un indicador de advertencias.

- Conecte la manguera de suministro de agua al grifo tal y como se muestra.



WF1802WP-03177D_ES.indd 19 2013-1-31 14:26:40

instalación de su lavarropas

Conexión de la manguera de desagüe

El extremo de la manguera de desagüe puede colocarse de tres formas:

1. Sobre el borde de un pileta de lavar: La manguera de desagüe debe colocarse a una altura de entre 60 y 90 cm.Para mantener doblado el extremo de salida de la manguera, utilice la guía de plástico suministrada. Fije la guía a la pared con un gancho o bien a la llave con una cuerda para impedir que la manguera de desagüe se mueva.



2. En un brazo de la tubería de desagüe del fregadero: El brazo de la tubería de desagüe debe estar situado por encima del sifón del fregadero a fin de que el extremo de la manguera quede al menos a 60 cm del suelo.
3. A una tubería de desagüe: Recomendamos que utilice una tubería vertical de al menos 65 cm. de altura; no debe tener menos de 60 cm, ni más de 90 cm. de altura.

La manguera de desagüe necesita:

- un diámetro de 5 cm como mínimo.
- capacidad de carga de 60 litros por minuto como mínimo.



PASO 5

Suministrar electricidad a su lavarropas

Enchufe el cable de alimentación en un enchufe de pared con una toma de salida de corriente alterna de 220-240V / 50Hz protegida por un fusible o un interruptor. (Para obtener más información sobre los requisitos eléctricos y de toma de tierra, consulte la página 14.)

Prueba de funcionamiento

Asegúrese de que ha instalado correctamente la lavadora ejecutando el ciclo **Aclarado+Centrifugado** una vez finalizada la instalación.

WF1802WP-03177D_ES.indd 20 2013-1-31 14:26:42

lavado de una carga de ropa

Con su nuevo lavarropas Samsung, la parte más difícil de lavar su ropa será decidir qué carga lavar primero.

LAVAR POR PRIMERA VEZ

Antes de lavar prendas por primera vez, debe efectuar un ciclo completo de lavado vacío (es decir, sin ropa dentro).

1. Presione el botón **Encender**.
2. Agregue un poco de detergente al compartimiento correspondiente Ⅱ del cajón para detergente.
3. Abra el suministro de agua a el lavarropas.
4. Presione el botón **Inicio/Pausa**.

De esta manera se eliminará cualquier resto de agua que haya quedado en la máquina después de las pruebas de fábrica.



Compartimiento Ⅰ: Detergente para el prelavado o almidón.
Compartimiento Ⅱ: Detergente para el lavado principal, suavizante del agua, agente de remojo, lavandina y producto quitamanchas.
Compartimiento ❀: Aditivos como el suavizante de telas (no llenar más arriba del borde inferior (MAX) de “A”)

INSTRUCCIONES BÁSICAS

1. Cargue su ropa en el lavarropas.

ADVERTENCIA No recargue el lavarropas. Para determinar la capacidad de carga para cada tipo de prenda, consulte el cuadro de la página 29.

- Asegúrese de que no quede ninguna prenda atrapada en la puerta, dado que puede generar una pérdida de agua.
- Es posible que quede detergente en la parte frontal de goma del lavarropas después de un ciclo de lavado. Retire el detergente restante dado que puede provocar una pérdida de agua.
- No lave prendas impermeables.

2. Cierre la puerta hasta que trabe.
3. Encienda el lavarropas.
4. Agregue detergente y aditivos al cajón dosificador.
5. Seleccione el ciclo y las opciones adecuadas para la carga.
   La luz indicadora de lavado se encenderá y aparecerá la duración estimada del ciclo en la pantalla.
6. Presione el botón **Inicio/Pausa**.

WF1802WP-03177D_ES.indd 21 2013-1-31 14:26:42

lavado de una carga de ropa

USO DEL PANEL DE CONTROL



1 PANTALLA GRÁFICA DIGITAL	Muestra el tiempo restante del ciclo de lavado, toda la información del ciclo y los mensajes de error.
2 SELECTOR DE CICLOS	Seleccione el patrón de lavado y la velocidad de centrifugado para el ciclo. Para obtener información detallada, consulte “Lavado de prendas con el selector de ciclos” en la página 27. **Algodón** - Para prendas de algodón, ligera o medianamente sucias, ropa de cama y de mesa, ropa interior, toallas, camisas, etc. **Sintético** - Para blusas, camisas, etc., mediana o ligeramente sucias, de poliéster (diolen, trevira), poliamida (perlon, nylon) u otros materiales similares. **Jeans** - Un nivel de agua más alto en el lavado principal y un enjuague extra aseguran que no quede ningún rastro del detergente en las prendas. **Ropa de Cama** - Para colchas, sábanas, fundas de edredón, etc. Lave menos de 2kg y 1 solo tipo de pesado para obtener el mejor resultado. **Ropa oscura** - Los enjuages adicionales y el centrifugado reducido garantizan que su ropa oscura se lava con cuidado y se enjuaga a fondo. **Lavado Diario** - Se utiliza para lavar prendas de uso cotidiano como la ropa interior y las camisas. **Limpieza de Tambor** – Utilícelo para el lavado del tambor. Limpia la suciedad y las bacterias del tambor. Se recomienda un uso frecuente (después de cada 40 lavados). No hace falta detergente ni lavandina. **Super Eco** - El Eco Bubble a temperatura baja garantiza la obtención de resultados óptimos en el lavado a la vez que se realiza un ahorro de energía efectivo. **Ropa Deportiva** – Utilícelo para ropa outdoor como ropa de montaña, de esquí y de deporte. Los tejidos incluyen acabados en tecnología funcional y fibras como el spandex, la elástica y la microfibra. **Programa Bebé** - Lavado a alta temperatura y aclarado extra que aseguran que ningún resto de detergente deje rastro en las prendas. **Lana** - Sólo para lana que pueda lavarse en lavarropas. Una carga debe ser inferior a 2 kg.

WF1802WP-03177D_ES.indd 22 2013-1-31 14:26:42

	• El programa para lana lava la ropa utilizando movimientos laterales suaves. Durante el lavado, el movimiento suave y las acciones de remojado son continuas para proteger las fibras de lana contra encogimiento o modificación y para brindar una limpieza muy suave. La operación de detención no presentan problemas. • Se recomienda detergentes neutros para el programa de lavado de lana, para mejorar el resultado de la limpieza y para un cuidado mayor de las fibras de lana. **Lavado a Mano** - Un programa ligero de lavado tan suave como el Lavado a mano. **Centrifugado** - Realiza un ciclo de centrifugado adicional para eliminar más agua. **Enjuague+Centrifugado** - Se usa para una carga que sólo necesita enjuague o para añadir suavizante a una carga durante el centrifugado.
3 **BOTÓN DE SELECCIÓN PRELAVADO**	Presione este botón para seleccionar el prelavado. Sólo está disponible con los programas: Algodón, Sintético, Jeans, Ropa de Cama, Ropa oscura, Lavado Diario, Programa Bebé.
4 **BOTÓN DE SELECCIÓN FINAL DIFERIDO**	Presione repetidamente este botón para desplazarse por las opciones disponibles de Final diferido (desde 3 hasta 19 horas en incrementos de una hora).La hora que aparece en pantalla indica el momento en el cual finalizará el proceso completo.
5 **BOTÓN DE SELECCIÓN TEMPERATURA**	Presione este botón repetidamente para seleccionar una de las diferentes opciones de temperatura del agua: (Fría, 30 ˚C, 40 ˚C , 60 ˚C y 95 ˚C).
6 **BOTÓN DE SELECCIÓN ENJUAGUE ADICIONAL**	Presione este botón para agregar ciclos de enjuague adicionales. El número máximo de ciclos de enjuague es cinco.
7 **BOTÓN DE SELECCIÓN CENTRIFUGADO**	Presione este botón repetidamente para seleccionar una de las velocidades de centrifugado disponibles. WF1804 | \, ⊗ , 400, 800, 1200, 1400 rpm "Sin centrifugado ⊗" - Las prendas quedan en el tambor y no se realiza el ciclo de centrifugado después del desagüe final. "Mantener en remojo \" -Las prendas quedan en remojo en el agua de enjuague final. Antes de sacar las prendas, deberá ejecutar los programas Desagüe o Centrifugado.

WF1802WP-03177D_ES.indd 23 2013-1-31 14:26:43

lavado de una carga de ropa

8 **BOTÓN DE SELECCIÓN DE OPCIONES DE LAVADO**	Pulse este botón repetidamente para ver todas las opciones de lavado disponibles: Remojo → Intensivo → Planchar Fácil → Remojo + Intensivo → Remojo + Planchar Fácil → Intensivo + Planchar Fácil → Remojo + Intensivo + Planchar Fácil → desactivado "Intensivo": Pulse este botón si la ropa está muy sucia y necesita un lavado intensivo. El tiempo del ciclo se incrementa en cada ciclo. "Remojo": Use esta opción para eliminar las manchas de la ropa manteniendo la ropa en remojo. • La función Remojo se ejecuta durante 13 minutos en el ciclo de lavado. • La función Remojo dura 30 minutos y consta de seis ciclos; cada ciclo centrifuga durante 1 minuto y se mantiene parado durante 4 minutos. • La función Remojo sólo está disponible con los siguientes programas de lavado: Algodón, Sintético, Jeans, Ropa de Cama, Programa Bebé, Lavado Diario. "Planchar Fácil ": Utilice esta opción para preparar su ropa para un planchado fácil.
9 **ECO BUBBLE BOTÓN DE SELECCIÓN**	La opción Eco Bubble se activa por defecto. Pulse el botón de la opción Eco Bubble una vez para deseleccionar y apagar el Generador de Burbujas (como aparece en el panel) y púlselo otra vez para volver a activar esta función. • Algunos ciclos de lavado deben tener la opción Eco Bubble activada (aparecerá en el panel y el generador se encenderá automáticamente). • Otros ciclos de lavado no necesitan esta opción para apagar automáticamente el generador. • En muchos de los ciclos, puede ajustar esta opción manualmente. Esto afectará visiblemente al tiempo de lavado en el panel para obtener resultados (consulte la página 26 si desea más información).
10 **BOTÓN DE SELECCIÓN LAVADO RÁPIDO**	Para prendas ligeramente sucias y ropa cuyo peso es inferior a 2kg y que le hace falta rápidamente. Este programa tarda al menos 15 minutos pero los valores indicados pueden variar según la presión del agua, la dureza del agua, la temperatura de entrada del agua, la temperatura de la habitación, el tipo y la cantidad del lavado y el grado de suciedad, la carga desequilibrada del detergente empleado, la fluctuación en el suministro eléctrico y las opciones extras seleccionadas. • Pulse este botón repetidamente para escoger la duración del ciclo: 15min → 20min → 30min → 40min → 50min → 60min → desactivado ADVERTENCIA La cantidad de detergente líquido/en polvo debe ser inferior a 20g (para una carga de 2kg) o pueden quedar restos de detergente en las prendas.
11 **BOTÓN DE SELECCIÓN INICIO/ PAUSA**	Presiónelo para detener y reiniciar un ciclo.
12 **BOTÓN ENCENDER**	Presiónelo una vez para encender el lavarropas, presiónelo nuevamente para apagar el lavarropas. Si el lavarropas permanence encendido durante más de 10 minutos sin que se toque ninguno de los botones, se apaga automáticamente.

WF1802WP-03177D_ES.indd 24 2013-1-31 14:26:43

Seguro para niños

La función Seguro para niños le permite bloquear los botones para que el ciclo de lavado seleccionado no pueda ser modificado.

Activación/Desactivación

Si quiere activar/desactivar la función Seguro para niños, presione los botones **Temperatura** y **Aclarado Adicional** simultáneamente durante 3 segundos. "Seguro para niños " se encenderá cuando se activa esta función.

Cuando se activa la función Seguro para niños, sólo funciona el botón **Encender**. La función Seguro para niños permanece activada incluso cuando el lavarropas se apaga y se enciende o después de desconectar y volver a conectar el cable de alimentación.



Interrupción de sonido

La función de interrupción del sonido se puede seleccionar durante todos los programas. Cuando se selecciona esta opción el sonido se apaga en todos los programas. Aunque el lavarropas se encienda y se apague repetidas veces, la configuración se mantiene.

Activación/Desactivación

Si desea activar o desactivar la función Sin sonido, pulse los botones **Centrifugado** y **Opciones** al mismo tiempo durante 3 segundos. El indicador "Sin sonido " se iluminará cuando la función esté activada.



Final diferido

Puede hacer que el lavarropas inicie automáticamente el proceso completo en otro momento, eligiendo un tiempo de retardo entre 3 y 19 horas (en incrementos de 1 hora). La hora que aparece en la pantalla indica el momento en el cual finalizará el proceso completo.

1. Programe el lavarropas en forma manual o automática de acuerdo con el tipo de prendas que desee lavar.
2. Presione el botón **Final diferido** hasta establecer el tiempo de retardo.
3. Presione el botón **Inicio/Pausa**. El indicador de "Final diferido " se encenderá y el reloj comenzará la cuenta regresiva hasta llegar al momento establecido.
4. Para cancelar la función de Final diferido, presione el botón **Encender** y luego encienda el lavarropas nuevamente.

WF1802WP-03177D_ES.indd 25 2013-1-31 14:26:46

Eco Bubble

La tecnología Eco Bubble permite que el detergente se distribuya equitativamente y penetre en las prendas con mayor rapidez y profundidad.

La función Eco Bubble está disponible en todos los ciclos salvo en el de Limpieza de Tambor. La disponibilidad de esta función es la siguiente:

Ciclo	función Eco Bubble	Anulación de la función Eco Bubble
Algodón, Sintético, Jeans, Ropa de Cama, Ropa oscura, Lavado Diario	Disponible	Disponible
Super Eco, Ropa Deportiva, Programa Bebé, Lana, Lavado a mano		No disponible
Limpieza de Tambor	No disponible	-

Puede que se aplique una función Eco Bubble distinta según el ciclo.
La opción Eco Bubble está marcada por defecto. Púlselo una vez para deseleccionar la opción Eco Bubble, púlselo de nuevo para seleccionar la opción bubble.

1. Abra la puerta, ponga su ropa dentro de la batea y cierre la puerta.
2. Presione el botón **Encender**.
3. Seleccione una función.
4. Coloque la cantidad adecuada de detergente y de suavizante de tejidos en los compartimentos correspondientes según la cantidad de ropa y cierre el cajón del detergente.



   - Añada la cantidad adecuada de detergente en el compartimento del detergente Ⅱ y añada el suavizante de tejidos a su compartimento ❀ justo bajo la base del suavizante de fibras (MAX) de “A”)
   - Cuando se selecciona el ciclo de Prelavado, añada también detergente en el compartimento de prelavado Ⅰ.
   - Para utilizar detergente líquido, deje la caja del detergente líquido en el cajón (consulte el apartado del “Detergente líquido” en la página 30).

   No añada detergente en polvo en la caja del detergente líquido.
5. Presione el botón Inicio/Pausa.
   - Pulse el botón **Inicio/Pausa** para comenzar el lavado.
   - Se detecta automáticamente la cantidad de ropa y se lava.
   - Cuando el lavarropas empieza a funcionar, no puede añadir o seleccionar la función Eco Bubble.

- Se generan burbujas suficientes con la cantidad indicada de detergente.
- Limpie el filtro de residuos con frecuencia. La limpieza periódica contribuye a que se generen burbujas suficientes.
- Según el detergente y la ropa, puede que las burbujas se absorban y parezca que son pocas.
- Aunque se generan burbujas cuando el lavado comienza, pueden pasar varios minutos hasta que los usuarios las ven.

WF1802WP-03177D_ES.indd 26 2013-1-31 14:26:46

Lavado de prendas con el selector de ciclos

Su nuevo lavarropas facilita el lavado de las prendas gracias al sistema de control automático "Fuzzy Control" de Samsung. Cuando seleccione un programa de lavado, el lavarropas elegirá la temperatura correcta, el tiempo de lavado y la velocidad de lavado.

1. Abra la llave de agua del fregadero.
2. Presione el botón **Encender**.
3. Abra la puerta.
4. Coloque las prendas una a una bien extendidas en el tambor, sin llenarlo demasiado.
5. Cierre la puerta.
6. Agregue el detergente, el suavizante y el detergente para prelavado (si es necesario) en el compartimiento adecuado.

El prelavado sólo está disponible cuando se seleccionan los ciclos Algodón, Sintético, Jeans, Ropa de Cama, Ropa oscura, Lavado Diario y Programa Bebé. Sólo es necesario si la ropa está muy sucia.

7. Utilice el **Selector de Ciclos** para seleccionar el ciclo adecuado para cada tipo de material: Algodón, Sintético, Jeans, Ropa de Cama, Ropa oscura, Lavado Diario, Limpieza de Tambor, Super Eco, Ropa Deportiva, Programa Bebé, Lana, Lavado a mano. Los indicadores relevantes se iluminan en el panel de control.
8. En ese momento, puede controlar la temperatura del lavado, la cantidad de ciclos de enjuague, la velocidad de centrifugado y el tiempo de retardo presionando el botón de la opción adecuada.
9. Presione el botón **Inicio/Pausa** y comenzará el ciclo de lavado. El indicador de funcionamiento se iluminará y aparecerá en la pantalla el tiempo restante del ciclo de lavado.

Opción de pausa

Dentro de los primeros 5 minutos de iniciado el lavado, es posible retirar/agregar prendas.

1. Presione el botón Inicio/Pausa para destrabar la puerta.

No es posible abrir la puerta cuando la temperatura del agua es muy ELEVADA o el nivel del agua está muy ALTO.

2. Después de cerrar la puerta, presione el botón Inicio/Pausa para reiniciar el lavado.

Cuando el ciclo haya terminado:

Al finalizar el ciclo, el lavarropas se apagará automáticamente.

1. Abra la puerta.
2. Saque la ropa.

WF1802WP-03177D_ES.indd 27 2013-1-31 14:26:46

lavado de una carga de ropa

Lavado manual de ropa

Puede lavar prendas en forma manual por medio del Selector de Ciclos.

1. Abra el suministro de agua.
2. Presione el botón **Encender**.
3. Abra la puerta.
4. Coloque las prendas una a una bien extendidas en el tambor, sin llenarlo demasiado.
5. Cierre la puerta.
6. Agregue el detergente y, si es necesario, el suavizante o detergente para prelavado, en los compartimientos adecuados.
7. Presione el botón **Temperatura** para seleccionar la temperatura.
   (Fría, 30 ˚C, 40 ˚C , 60 ˚C y 95 ˚C).
8. Presione el botón **Aclarado Adicional** para seleccionar la cantidad necesaria de ciclos de enjuague.
   El número máximo de ciclos de enjuague es cinco.
   La duración del ciclo de lavado se incrementa de acuerdo con los mismos.
9. Presione el botón **Centrifugado** para seleccionar la velocidad de centrifugado.
   La función mantener en remojo le permite retirar prendas mojadas del lavarropas.
   (⊗ : Sin centrifugado, ⎵: Mantener en remojo)
10. Presione el botón **Final diferido** repetidamente para seleccionar una de las opciones de Final diferido disponibles (de 3 a 19 horas en incrementos de una hora). La hora que aparece en la pantalla indica el momento en el cual finalizará el proceso completo.
11. Presione el botón **Inicio/Pausa** y el lavarropas comenzará el proceso de lavado.

PAUTAS DE LAVADO

Siga estas pautas simples para obtener la ropa más limpia y el lavado más eficaz.

Siempre verifique la etiqueta de las prendas antes de lavarlas.

Clasifique y lave sus prendas de acuerdo con los siguientes criterios:

- Etiqueta de indicaciones: Clasifique la ropa según su composición: algodón, mezclas, sintética, seda, lana y rayón.
- Color: Separe la ropa blanca de la ropa de color. Lave las prendas nuevas de color por separado.
- Tamaño: Colocar prendas de distintos tamaños en la misma carga mejorará la acción de lavado.
- Sensibilidad: Lave las prendas delicadas por separado, utilizando el ciclo de lavado Delicada para las prendas nuevas de pura lana, de seda y cortinas. Controle las etiquetas de los artículos que va a lavar o consulte la tabla de indicaciones de la tela que se encuentra en el apéndice.

Vaciado de bolsillos

Antes de cada lavado, vacíe los bolsillos de sus prendas. Los objetos pequeños, sólidos y de forma irregular, por ejemplo: monedas, cuchillos, alfileres y sujetapapeles pueden dañar el lavarropas. No lave ropa que contenga hebillas grandes, botones u otros objetos de metal pesados.

El metal en la ropa puede dañar las prendas y también el tambor. Dé vuelta a las prendas con botones o bordados antes de lavarlas. Si los cierres de los pantalones o los sacos están abiertos durante el lavado, es posible que la cesta de centrifugado se dañe. Los cierres deben cerrarse y ajustarse con un cordón antes del lavado.

Las prendas que tienen cordones largos pueden enredarse con otras prendas y dañarlas. Asegúrese de sujetar los cordones antes de comenzar el lavado.

Prelavado de algodón

Su nuevo lavarropas, junto con los detergentes modernos, le ofrecerán unos resultados de lavado perfectos, a la vez que ahorrarán energía, tiempo, agua y detergente. No obstante, si tiene prendas de algodón particularmente sucias, realice un prelavado con un detergente a base de proteínas.

WF1802WP-03177D_ES.indd 28 2013-1-31 14:26:46

Cálculo de la capacidad de carga

No sobrecargue el lavarropas porque la ropa puede no lavarse correctamente. Utilice la siguiente tabla para determinar la capacidad de carga según el tipo de ropa que desee lavar.

Tipo de tejido	Capacidad de carga
Modelo	WF1804
Algodón - suciedad media/ligera - suciedad intensa	8,0 kg
Sintético	3,0 kg
Jeans	3,0 kg
Ropa de Cama	2,0 kg
Ropa Deportiva	2,0 kg
Lana	2,0 kg

- Cuando la carga está desequilibrada (se enciende "UE" en la pantalla), redistribuya la carga.
  Si la carga está desequilibrada, la eficiencia del centrifugado puede disminuir.
- Cuando se lava ropa de cama o edredones, el tiempo de lavado se puede alargar o la eficiencia del centrifugado puede disminuir.
- Para lavar ropa de cama o edredones, recomendamos una capacidad de carga de 2,0 kg o menos.

Asegúrese de colocar la ropa interior o sujetadores (lavables) dentro de una red para lavado (que se compra por separado).



- Los arcos metálicos de los brasiers pueden atravesar el material y dañar otras prendas. Por lo tanto, asegúrese de colocarlos dentro de una red de lavado.
- Las prendas pequeñas y livianas como las medias, las medias de nylon y los guantes pueden trabarse en la puerta. Colóquelas dentro de una red de lavado.

PRECAUCIÓN No lave la bolsa de lavado sin otras prendas. Esto podría ocasionar vibraciones anormales que produzcan movimientos de el lavarropas y provocar accidentes o heridas.

INFORMACIÓN SOBRE LOS DETERGENTES Y ADITIVOS

Qué detergente usar

Deberá utilizar un detergente adecuado al tipo de tejido (algodón, sintético, prendas delicadas, lana), color, temperatura de lavado y el grado de suciedad. Use siempre detergente de "baja espuma", diseñado para los lavarropas automáticos.
Siga las recomendaciones del fabricante de el lavarropas en función del peso de la ropa, el grado de suciedad y la dureza del agua en su zona. Si no conoce el grado de dureza del agua, consúltelo con el organismo competente.

No utilice detergentes que se hayan endurecido o solidificado dado que el detergente puede permanecer durante el ciclo de enjuague. Puede provocar que su lavarropas no enjuague adecuadamente o bloquear el desagüe.

Tenga en cuenta lo siguiente cuando utilice el programa de Lana.

- Use un detergente líquido neutro sólo para lana.
- Cuando utilice un detergente en polvo, puede permanecer en la ropa y causar daños en el material (lana).

WF1802WP-03177D_ES.indd 29 2013-1-31 14:26:47

lavado de una carga de ropa

Cajón para detergente

Su lavarropas presenta compartimientos individuales para dosificar el detergente y el suavizante para telas. Coloque todos los aditivos de lavado en el compartimiento correcto antes de encender el lavarropas.

NO abra el cajón para detergente mientras el lavarropas se encuentra en funcionamiento.

1. Abra el cajón para detergente del lado izquierdo del panel de control.
2. Vierta la cantidad recomendada de detergente para ropa directamente en el compartimiento para el detergente Ⅱ antes de encender el lavarropas.
3. Vierta la cantidad recomendada de suavizante de telas líquido en el compartimiento para el suavizante❀ , si fuera necesario.



PRECAUCIÓN NO agregue **detergente** en polvo/líquido en el compartimiento del suavizante (❀).



4. Cuando seleccione la opción Prelavado, vierta la cantidad recomendada de detergente para ropa en el compartimiento de prelavado Ⅰ.



Al lavar prendas grandes NO utilice los siguientes tipos de detergente.

- Detergentes en tabletas y cápsulas
- Detergentes que utilicen una bola o una red

Los suavizantes y acondicionadores concentrados o muy densos deben diluirse en un poco de agua antes de verterlos en el dosificador (evita el bloqueo del desagüe).

No deje que el suavizante rebose; Luego de agregar el suavizante en el compartimiento del detergente de enjuague, cierre el cajón del detergente.

Detergente líquido (modelos seleccionados)

Para utilizar detergente líquido, coloque la caja del detergente líquido en la sección de lavado principal del cajón del detergente y vierta el detergente líquido en la caja del detergente.



- No supere el nivel de la línea de MÁXIMO.
- Al utilizar detergente en polvo, retire la caja del detergente líquido del cajón del detergente. El detergente en polvo no se colocará en la caja del detergente líquido.
- Tras lavarlo, es posible que quede algo de líquido en el cajón del detergente.

WF1802WP-03177D_ES.indd 30 2013-1-31 14:26:47

limpieza y mantenimiento de su lavarropas

Mantener limpio su lavarropas mejora su desempeño, lo protege contra reparaciones innecesarias y prolonga su vida útil.

LIMPIEZA DE TAMBOR

Este es un ciclo de auto lavado que elimina el moho que puede aparecer dentro del lavarropas.

1. Presione el botón **Encender**.
2. Ponga el Selector de ciclos en el ciclo de Limpieza de Tambor.
   - Solo puede utilizar la función de Final diferido.
   - La temperatura del agua durante el Limpieza de Tambor se fija en 70 ˚C.

   No puede modificar la temperatura.
   - Se ajustará automáticamente a algodón 30 ˚C programa de nivel medio de agua cuando se introduzca ropa.

3. Coloque la cantidad adecuada del producto de limpieza en el compartimento del detergente Ⅱ y cierre el depósito del detergente (cuando limpia el tambor con un producto de limpieza)
   - Asegúrese de utilizar el producto de limpieza recomendado para limpiar el tambor.
   - Hay productos de limpieza de tambor en polvo y líquidos. El producto de limpieza líquido sólo está disponible con la caja del detergente líquido (opción).



PRECAUCIÓN

4. Presione el botón **Inicio/Pausa**.
   - Si pulsa el botón **Inicio/Pausa**, comienza el ciclo de Limpieza de Tambor.

- Al utilizar el ciclo de Limpieza de Tambor, puede limpiar el tambor sin utilizar un producto de limpieza.
- No utilice nunca el ciclo de Limpieza de Tambor cuando haya ropa en el lavarropas. Esto puede causar daños en la textura o un problema con el lavarropas.
- **En el ciclo de Limpieza de Tambor, no utilice nunca detergente normal.**
- **Utilice solo un 1/10 de la cantidad del producto de limpieza recomendado por el fabricante de dicho producto.**
- Ya que el uso de un producto blanqueador con cloro puede decolorar el producto, asegúrese de utilizar solo productos blanqueadores con oxígeno.
- Producto de limpieza en polvo: Utilice un producto blanqueador en polvo o un solo producto de limpieza para la limpieza del tambor.
- Producto de limpieza líquido: Utilice un producto blanqueador líquido con oxígeno o un solo producto de limpieza para la limpieza del tambor.

Función Alarma Automática del Limpieza de Tambor

- Si el indicador “Limpieza de Tambor” en la pantalla está encendido tras un lavado, esto indica que es necesario limpiar la batea (tambor). En este caso, retire la ropa del lavarropas, enciéndalo y limpie el tambor realizando un ciclo de Limpieza de Tambor.

WF1802WP-03177D_ES.indd 31 2013-1-31 14:26:48

limpieza y mantenimiento de su lavarropas



- Si no realiza el ciclo de Limpieza de Tambor, el indicador de “Limpieza de Tambor” en la pantalla está apagado. Sin embargo, el indicador de “Limpieza de Tambor” en la pantalla se encenderá de nuevo tras realizar dos lavados. Sin embargo, esto no supondrá problemas para el lavarropas.
- Aunque normalmente la Alarma automática de Limpieza de Tambor aparece una vez al mes aproximadamente, puede haber variaciones en la frecuencia según el número de veces que se haya utilizado el lavarropas.
- **En caso de alarma, limpie también el filtro de residuos (consulte el apartado “Limpieza del filtro de residuos” en la página 34). En caso contrario, es posible que la función Eco Bubble sea menos efectiva.**

DRENAR EL LAVARROPAS EN CASO DE EMERGENCIA

1. Desenchufe el lavarropas.
2. Abra la tapa del filtro con una moneda o una llave.



3. Abra la tapa del desagüe de emergencia tirando de ella.



4. Sujete el tapón del extremo del tubo de desagüe de emergencia y tire hacia fuera lentamente hasta que el tubo salga unos 15 cm.
5. Permita que toda el agua caiga en un recipiente.

   El agua restante puede ser más de lo esperado. Prepare un recipiente grande.
6. Vuelva a colocar la tapa del desagüe de emergencia y el tubo de desagüe.
7. Vuelva a colocar la tapa del filtro.



WF1802WP-03177D_ES.indd 32 2013-1-31 14:26:49

LIMPIEZA DEL CAJÓN DE DETERGENTE Y EL HUECO DEL CAJÓN

1. Presione la palanca de seguridad en el interior del cajón de detergente y extráigalo.
2. Retire el divisor de enjuage y la caja de detergente líquido (opción) del cajón del detergente.



3. Lave todas las partes con agua corriente.



4. Limpie el hueco del cajón con un cepillo de dientes viejo.
5. Sustituya el divisor de enjuage y la caja de detergente líquido (opción) si lo pulsa fuertemente contra el cajón.
6. Introduzca de nuevo el cajón en su sitio.
7. Para eliminar el detergente restante, realice un ciclo de enjuague sin prendas en el tambor.



WF1802WP-03177D_ES.indd 33 2013-1-31 14:26:49

limpieza y mantenimiento de su lavarropas

LIMPIEZA DEL FILTRO DE RESIDUOS

Recomendamos realizar la limpieza del filtro de residuos 5 o 6 veces al año, o cuando aparece el mensaje de error "5E" en la pantalla. (Consulte "Drenar el lavarropas en caso de emergencia" en la página anterior.)

⚠ PRECAUCIÓN Antes de limpiar el filtro para residuos, debe desenchufar el cable de alimentación.

1. Primero quite el agua restante (consulte la sección "Drenar el lavarropas en caso de emergencia" en la página 32)

   Si se separa el filtro sin vaciar el agua restante, puede que el agua restante inunde sin control el piso.

2. Abra la tapa del filtro con una moneda o una llave.
3. Desenrosque el tapón del desagüe de emergencia girándolo hacia la izquierda y vacíe toda el agua.
4. Desenrosque el filtro para residuos.



5. Limpie la suciedad y los materiales que hubieran quedado retenidos en el filtro. Asegúrese de que no esté bloqueada la bomba de desagüe situada detrás del filtro.
6. Vuelva a colocar el tapón del filtro.
7. Vuelva a colocar la tapa del filtro.



⚠ PRECAUCIÓN No abra la tapa del filtro de residuos, mientras el aparato esté funcionando o el agua caliente puede salirse.

- Asegúrese de reajustar la tapa del filtro después de la limpieza del filtro. Si el filtro está fuera del aparato, el lavarropas puede funcionar mal o puede tener fugas de agua.
- El filtro debe estar completamente montado después de su limpieza.

LIMPIEZA DEL EXTERIOR

1. Limpie las superficies del lavarropas, incluyendo el panel de control, con un paño suave y detergentes de uso doméstico no abrasivos.
2. Use un paño suave para secar las superficies.
3. No vierta agua sobre el lavarropas.

WF1802WP-03177D_ES.indd 34 2013-1-31 14:26:50

LIMPIEZA DEL FILTRO DE MALLA DE LA MANGUERA DE AGUA

Debe limpiar el filtro de malla de la manguera del agua al menos una vez al año o cuando aparece el mensaje de error “4E” en la pantalla:

1. Cierre el suministro de agua a el lavarropas.
2. Desenrosque la manguera de la parte posterior de el lavarropas. Para evitar la fuga de agua por la presión de aire en la manguera, cúbrala con un paño.
3. Tire suavemente del filtro de malla del extremo de la manguera con un par de pinzas y enjuáguelo con agua hasta que quede limpio. Limpie también la parte interior y exterior del conector roscado.
4. Vuelva a introducir el filtro en su lugar.
5. Enrosque la manguera en el lavarropas nuevamente.
6. Asegúrese de que las conexiones sean herméticas y abra la llave.





REPARACIÓN DEL LAVARROPAS SI SUFRIÓ EL EFECTO DE LAS HELADAS

Si la temperatura desciende por debajo del punto de congelación y su lavarropas sufre el efecto de las heladas:

1. Desenchufe el lavarropas
2. Vierta agua caliente en la llave para aflojar la manguera de suministro de agua.
3. Quite la manguera de suministro de agua y sumérjala en agua caliente.
4. Vierta agua caliente en el tambor del el lavarropas y déjela durante 10 minutos.
5. Vuelva a conectar la manguera de suministro de agua a la llave de agua y controle si los procesos de suministro de agua y de desagüe se realizan con normalidad.

ALMACENAMIENTO DE SU LAVARROPAS

Si necesita guardar su lavarropas durante un período prolongado, lo más aconsejable es drenarla y desconectarla. Los lavarropas pueden dañarse si queda agua en las mangueras y los componentes internos antes de guardarlos.

1. Seleccione el ciclo Lavado rápido y agregue lavandina al dosificador automático. Ejecute ese ciclo en el lavarropas sin carga.
2. Cierre las llaves de agua y desconecte las mangueras de entrada.
3. Desenchufe el lavarropas del tomacorriente y deje la puerta de el lavarropas abierta para que circule aire por el tambor.

Si su lavarropas ha estado guardado en lugares con temperaturas por debajo del punto de congelación, deje transcurrir un tiempo para que los restos de agua se derritan antes de usarlo.

WF1802WP-03177D_ES.indd 35 2013-1-31 14:26:50

solución de problemas y códigos de información

CONTROLE ESTOS PUNTOS SI SU LAVARROPAS...

PROBLEMA	SOLUCIÓN
No enciende	• Verifique que el lavarropas esté enchufado. • Asegúrese de que la puerta esté bien cerrada. • Compruebe que las llaves de salida de agua estén abiertas. • Asegúrese de presionar el botón Inicio/Pausa.
No tiene agua o no tiene suficiente agua	• Abra el suministro de agua por completo. • Compruebe que la manguera de la fuente de agua no esté congelada. • Enderece las mangueras de entrada de agua. • Limpie el filtro de la manguera de entrada de agua.
Tiene restos de detergente en el cajón para detergente después de que ha finalizado el ciclo de lavado.	• Asegúrese de que el lavarropas funcione con suficiente presión de agua. • Asegúrese de verter el detergente en la parte central del cajón para detergente.
Vibra o hace demasiado ruido	• Compruebe que el lavarropas esté ubicado sobre una superficie nivelada. Si la superficie no está nivelada, ajuste las patas del lavarropas para nivelarlo. • Asegúrese de que se hayan retirado los tornillos de transporte. • Asegúrese de que el lavarropas no toque ningún otro objeto. • Verifique que la carga de ropa sea equilibrada.
el lavarropas no desagua y/o no centrifuga	• Enderece la manguera de desagüe. Elimine las mangueras enroscadas. • Compruebe que el filtro de residuos no esté obstruido.
La puerta está bloqueada o no se abre.	• Asegúrese de que todo agua en su tambor esté vaciada. • Asegúrese de que la luz de bloqueo de puerta esté apagada. La luz de bloqueo de puerta se apagará después de drenaje.
La bomba de desagüe hace un ruido extraño.	• Compruebe si la bomba de desagüe está bloqueada por una masa o por la suciedad. Limpie el filtro de residuos para reducir el ruido.

Si el problema persiste, Servicio al Cliente de Samsung al 0800-333-3733.

WF1802WP-03177D_ES.indd 36 2013-1-31 14:26:50

CÓDIGOS DE INFORMACIÓN

Cuando su lavarropas funciona mal, puede ver un código de información en la pantalla. Si eso sucede, consulte esta tabla e intente aplicar la solución sugerida antes de contactar con el Servicio al Cliente.

SÍMBOLO DEL CÓDIGO	SOLUCIÓN
dE	• Asegúrese de que la puerta esté bien cerrada. • Compruebe que ninguna prenda quede atrapada por la puerta.
4E	• Compruebe que la llave de salida de agua esté abierta. • Controle la presión del agua.
5E	• Limpie el filtro de residuos. • Asegúrese de que la manguera de desagüe esté instalada correctamente.
UE	• La carga está desequilibrada. Redistribuya la carga. Si sólo lava una pieza de ropa, como un albornoz o unos jeans, el centrifugado final puede resultar insatisfactorio y aparecerá un mensaje de error “UE” en la pantalla.
cE/3E	• Llame al servicio posventa.
Sud	• Esto sucede cuando se detecta demasiada espuma. También se muestra mientras se elimina la espuma. Cuando finalice la eliminación, se procede al ciclo normal. (Esta es una de las operaciones normales. Es un error para la prevención de fallas no-detectadas.)
Uc	• Si el voltaje de la energía suministrada es inestable, el lavarropas se detendrá para proteger sus dispositivos eléctricos. • Si el voltaje se suministra correctamente, el ciclo se reanudará automáticamente.

Para todos los códigos que no figuran en la tabla anterior, o si la solución no resuelve el problema, contacte con su Servicio al Cliente de Samsung al 0800-333-3733.

WF1802WP-03177D_ES.indd 37 2013-1-31 14:26:50

calibración del lavarropas

MODO CALIBRACIÓN

El lavarropas Samsung detecta el peso de la colada automáticamente. Para que la detección de peso sea más precisa, ejecute el modo de calibración después de instalarla. El modo de calibración se efectúa siguiendo el procedimiento siguiente.

1. Saque la colada o cualquier otro objeto y apague la máquina.
2. Pulse el botón **Temp (Temperatura)** y el botón **Delay End (Final Diferido)** simultáneamente y pulse el botón **Power (Encendido)**.
   el lavarropas se enciende.
3. Pulse el botón **Start (Inicio)** para activar el "Calibration Mode (Modo calibración)".
4. El tambor gira hacia la derecha y hacia la izquierda durante unos 3 minutos.
5. Cuando el "Calibration Mode (Modo calibración)" ha terminado, en la pantalla se muestra "End(En) (Fin)" y el lavarropas se apaga automáticamente. El lavarropas está listo para utilizarse.

WF1802WP-03177D_ES.indd 38 2013-1-31 14:26:50

tabla de ciclos

TABLA DE CICLOS

(●opción del usuario)

PROGRAMA	Carga máx. (kg)	DETERGENTES			Temp máx. (˚C)	Velocidad máxima de centrifugado en rpm
	WF1804	Pre lavar	Lavado	Suavizante		WF1804
Algodón	8,0	●	sí	●	95	1400
Sintético	3,0	●	sí	●	60	1200
Jeans	3,0	●	sí	●	60	800
Ropa de Cama	2,0	●	sí	●	40	800
Ropa oscura	4,0	●	sí	●	40	1200
Lavado Diario	4,0	●	sí	●	60	1400
Limpieza de Tambor	-	-	sí	-	70	400
Super Eco	4,0	-	sí	●	40	1200
Ropa Deportiva	2,0	-	sí	●	40	1200
Programa Bebé	4,0	●	sí	●	95	1400
Lana	2,0	-	sí	●	40	800
Lavado a mano	2,0	-	sí	●	40	400

PROGRAMA	Eco Bubble	Final diferido	Lavado rápido	Planchar Fácil	Intensivo	Remojo	Tiempo de ciclo
Algodón	●	●	●	●	●	●	130
Sintético	●	●	-	●	●	●	91
Jeans	●	●	-	●	●	●	80
Ropa de Cama	●	●	-	●	●	●	99
Ropa oscura	●	●	-	●	●	-	79
Lavado Diario	●	●	-	●	-	●	55
Limpieza de Tambor	-	●	-	-	-	-	86
Super Eco	●	●	-	●	●	-	94
Ropa Deportiva	●	●	-	-	-	-	79
Programa Bebé	●	●	-	●	●	●	133
Lana	●	●	-	-	-	-	35
Lavado a mano	●	●	-	-	-	-	31

1. Un ciclo con prelavado demora aproximadamente 15 minutos más.
2. Los datos de la duración del ciclo se han medido en las condiciones especificadas en el estándar IEC60456/EN60456.
3. Algodón 60˚C+Intensivo+Bubble es un programa con las especificaciones EN60456.
4. La duración del ciclo en las distintas casas puede diferir de los valores indicados en la tabla debido a las variaciones en la presión y temperatura del suministro de agua, la carga y el tipo de ropa.
5. Cuando se selecciona la función de Lavado Intensivo, el tiempo del ciclo se incrementa en cada ciclo.

WF1802WP-03177D_ES.indd 39 2013-1-31 14:26:50

apéndice

TABLA DE INDICACIONES DEL TEJIDO

Los siguientes símbolos ofrecen indicaciones acerca del cuidado de las prendas. La etiqueta de indicaciones incluirá, en este orden, cuatro símbolos: lavado, blanqueado, secado y planchado, y limpieza a seco cuando sea necesaria.
El uso de símbolos garantiza la consistencia entre los fabricantes textiles de artículos nacionales e importados. Siga las indicaciones de la etiqueta para prolongar la vida útil de la prenda y reducir los problemas del lavado.

	Material resistente		Puede plancharse a 100 ºC como máximo
	Telas delicadas		No planchar
	Se puede lavar a 95 ºC		Puede limpiarse en seco con cualquier solvente
	Se puede lavar a 60 ºC		Puede limpiarse en seco con percloruro, líquido para encendedores, alcohol puro o R113 solamente
	Se puede lavar a 40 ºC		Puede limpiarse en seco con combustible para aviación, alcohol puro o R113 solamente
	Se puede lavar a 30 ºC		No limpiar en seco
	Se puede lavar a mano		Secar en posición horizontal
	Sólo limpieza en seco		Puede secarse colgado
	Se puede utilizar lavandina en agua fría		Secar colgando de una percha
	No usar lavandina		Admite secadora, temperatura normal
	Puede plancharse a 200 ºC como máximo		Admite secadora, temperatura reducida
	Puede plancharse a 150 ºC como máximo		No secar en secadora

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

- Este electrodoméstico se fabrica con materiales reciclables. Si decide desechar este electrodoméstico, siga la normativa local relacionada con la eliminación de desechos. Corte el cable de alimentación para que el electrodoméstico no pueda conectarse a una fuente de alimentación. Quite la puerta para que los animales y los niños pequeños no puedan quedar atrapados dentro del electrodoméstico.
- No utilice cantidades de detergente mayores a las recomendadas por el fabricante del detergente.
- Utilice productos quitamanchas y lavandina antes del ciclo de lavado y sólo cuando sea estrictamente necesario.
- Ahorre agua y electricidad utilizando la capacidad total de el lavarropas (la cantidad exacta depende del programa que se utilice).

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Esta lavarropas cumple las directrices de seguridad de la Unión Europea, Directiva EC 93/68 y Norma EN

WF1802WP-03177D_ES.indd 40 2013-1-31 14:26:52

apéndice

ESPECIFICACIONES

TIPO			LAVARROPAS DE CARGA FRONTAL	
DIMENSIONES			WF1804	
			W598mm X D670mm X H850mm	
PRESIÓN DEL AGUA			50 kPa ~ 800 kPa	
VOLUMEN DE AGUA			56 ℓ	
PESO NETO			WF1804	
			70 kg	
CAPACIDAD DE LAVADO Y CENTRIFUGADO			8.0 kg	
CONSUMO DE ELECTRICIDAD	MODELO		WF1804	
	LAVADO		220 V	150 W
			240 V	150 W
	LAVADO Y CALENTAMIENTO		220 V	2000 W
			240 V	2400 W
	CENTRIFUGADO	MODELO	WF1804	
		230V	600 W	
	BOMBEO		34 W	
PESO DEL EMBALAJE	MODELO		WF1804	
	PAPEL		2.0 kg	
	PLÁSTICO		1.0 kg	
REVOLUCIONES DEL CENTRIFUGADO	MODELO		WF1804	
	rpm		1400	

La presentación y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso para mejorar el producto.

WF1802WP-03177D_ES.indd 41 2013-1-31 14:26:52

HOJA DE ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

De acuerdo con IRAM 2141-3

Samsung		
Nombre de Modelo		WF1804WPU
Capacidad	kg	8
Programas a los cuales corresponde la información de la etiqueta y la hoja técnica		Algodón 40 ºC + Intensivo + Remojo + Eco Bubble
Clase de Eficiencia Energética		
Desde A (la eficiencia más alta) hasta G (la eficiencia más baja)		A
Consumo de Energía[1)]		
Consumo de Energía (Algodón 40 °C)	X.YZ kWh/ciclo	0.80
Consumo Anual de Energía (Algodón 40 °C)[2)]	X.YZ kWh/año	160
Consumo de Agua		
Consumo de Agua (Algodón 40 °C)	L/ciclo	56
Consumo Anual de Agua (Algodón 40 °C)[2)]	L/año	11200
Clase de Eficiencia de Lavado		
Desde A (la eficiencia más alta) hasta G (la eficiencia más baja)		A
Clase de Eficiencia de Centrifugado[3)]		
Desde A (la eficiencia más alta) hasta G (la eficiencia más baja)		A
Eficiencia de Extracción de Agua		
Agua que queda en el lavarropas después del centrifugado[4)]	%	44.5
Velocidad Máxima de Centrifugado	rpm	1400
Duración del programa estándar		
Algodón 40 °C	min	160
Emisiones de Ruido		
Lavado	dB (A) re 1 pW	
Centrifugado	dB (A) re 1 pW	

Comentarios:

1) El consumo real depende de las condiciones en las que se use el dispositivo.

2) El consumo anual estimado de 200 ciclos de lavado de algodón a 40 °C.

3) Si después del ciclo, el lavarropas también utiliza un secarropas con aire caliente, se debe considerar que:
- un lavarropas de eficiencia de centrifugado clase A, reduce el costo de secado a la mitad en comparación con un clase G.
- en general, el secado de aire caliente consume más energía que la operación de lavado.

4) En proporción al peso de la ropa seca.

WF1802WP-03177D_ES.indd 42 2013-1-31 14:26:52

comentarios

¿TIENE PREGUNTAS O COMENTARIOS?

País	LLAME AL	O VISÍTENOS EN LÍNEA EN
ARGENTINA	0800-333-3733	www.samsung.com

Code No. DC68-03177D_ES